

MAGELLAN™

MG10LEDV/H - Felhasználói gyors útmutató

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS

1. partíció állapota 2. partíció állapota

Arm (piros), **Sleep** (sárga), **Stay** (zöld):
 Világít = Partíció élesítve
 Nem világít = Partíció hatástalanítva
 Villog = Kilépés késleltetés
 Gyorsan villog* = Kilépés késleltetés (utolsó 10 mp)
 Gyorsan villog* = Part. riasztásban

* Kezel hangjelzések:
 Folyamatos sípolás = Riasztás
 Váltakozó sípolás = Tz riasztás
 Szaggatott sípolás = Kilépés késleltetés kezdete
 Gyorsan csipog = Kilépés késleltetés (utolsó 10 másodperce)

Be = StayD Engedélyezett

Off LED (piros):
 Világít = Hatástalanítva
 Nem világít = Rendszer élesített

AC LED
 VILÁGÍT = Áram alatt
 Nem világít = Nincs táp

Zóna kijelző:
 A számok [1] és [0(10)] között megfelelnek a zónáknak 1-10
 Gomb világít: Nyitva vagy belépés késleltetés
 Gomb villog. Riasztásban
 [TBL] Hiba kijelző
 Világít = Hiba
 [MEM] Riasztás memória kijelző
 Világít = Riasztás történt
 [BYP] Kiiktatás programozás
 Világít = Zónák kiiktatva

☰ = Nyomja meg egyszer + [MESTER KÓD] a Gyors menü programozáshoz

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



Szokásos élesítés:

1. Zárjon be minden zónát kívánt partícióban.
2. Nyomja meg az [ARM] gombot.
3. Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]*.

ÉLESÍTÉS AMIKOR OTTHON MARAD...



Stay élesítés:

1. Nyomja meg a [STAY] gombot.
2. Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]*.

Elalvás élesítés:

1. Nyomja meg a [SLEEP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]*.

Hatástalanítás: [OFF] gomb+ [BELÉPŐKÓD]*

*Ha szükséges, nyomja meg a partícióhoz tartozó gombot. Mindkét partíciónál, nyomja meg a másik gombot a megerősítő csippanás után.

PÁNİK RIASZTÁSOK

Néma vagy hangos riasztást küld a távfelügyeletre, ha nyomva tartja a felsorolt gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.

Pánik riasztás típus	Gombkombinációk
Rendőrségi Eü. Tűz	Nyomja meg az [1] és [3] gombot Nyomja meg az [4] és [6] gombot Nyomja meg az [7] és [9] gombot

HIBA KIJELEZŐ

Ha hiba körülmény történik, a [TBL]gomb világít.

1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A gomb villogni kezd és a hibához tartozó szám világít.
2. Olvassa el a hibaleírásokat a Hiba lista fejezetben, az MG5000 felhasználói útmutatóban.
3. A [CLEAR] gombbal kilép.

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A kiiktatott zónák élesíthetetlenek maradnak a partíció élesítésekor.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELEPŐKÓDJÁT]*.
3. A nyitott zónához tartozó LED jelzések világítanak. Adja meg a kiiktatni kívánt zóna egyjegyű számát. A zóna gombja villog.
4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELEZÉS

A legutóbbi élesítés óta történt riasztások megtekintése:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. A legutóbbi élesítés során riasztott zónák száma világít.
4. A [CLEAR] gombbal kilép.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

Kezelő némítás:

Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 6 másodpercig a kezelő némítás engedélyezéséhez vagy tiltásához.

A háttérvilágítás megváltoztatása:

1. Tartsa nyomva a [STAY] gombot 3 másodpercig.
2. A [MEM] gomb világítani kezd.
3. Nyomja meg a [MEM] gombot a kívánt szint beállításához.
4. A [CLEAR] vagy az [ENTER] gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁSA

A Csipogás engedélyezett zóna a kezelő csipogásával tájékoztat mindig, amikor nyitva van.

1. Tartsa nyomva a zónához tartozó gombot 3 másodpercig (Elfogadó csipogás = Csipogás engedélyezett, Hiba csipogás = Csipogás tiltott).

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2006. A Magellan a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.